

# **SYNTHESIS**

# Manuale di istruzioni

Monofase 115 V 0.2 - 0.75 kW Monofase 230 V 0.2 - 2.2 kW Trifase 400 V 0.75 - 2.2 kW





**Power & Control Solutions** 











# Manuale di istruzioni

## Indice

1. Premessa	1
2. Ispezione prima dell'installazione	2
Capitolo 1 Precauzioni di sicurezza	3
1. Precauzioni da adottare per il corretto funzionamento	3
2. Precauzioni sull'ambiente d'installazione	6
Capitolo 2 Informazioni sul prodotto e sulla installazione	7
Ambiente d'installazione	7
2. Identificazione del modello	8
3. Specifiche	9
4. Schema dei collegamenti	15
5. Dimensioni e posizionamento delle morsettiere	19
Capitolo 3 Lista delle funzioni	29
1. Istruzioni sul funzionamento del pannello di comando	29
Lista completa parametri	30
3. Descrizione parametri	31
Capitolo 4 Allarmi	43
Risoluzione dei problemi	46
2. Ispezione periodica e manutenzione programmata	47
Capitolo 5 Opzioni e accessori	50



#### 1. Premessa

Per impiegare al meglio tutte le funzionalità di questo inverter ed assicurare nel contempo la sicurezza per gli utilizzatori, leggere questo manuale di istruzioni nel dettaglio. Per ogni ulteriore dubbio in merito al funzionamento o alle caratteristiche del prodotto, contattare Bonfiglioli Group o il vostro distributore locale.

#### WUtilizzare tutte le precauzioni per l'utilizzo di questo prodotto

L'inverter costituisce un componente di potenza. Per ragioni di sicurezza, leggere attentamente i paragrafi contrassegnati dalle diciture "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Sono importantissime precauzioni di sicurezza da osservare nelle operazioni di trasporto, installazione operazione o ispezione dell'inverter. Attenersi strettamente a queste precauzioni per garantire la massima sicurezza.

□ PERICOLO

Può costituire pericolo per le persone causando ferite gravi o lesioni personali.

AVVERTENZA

Può danneggiare l'inverter o il sistema in cui è installato.

#### PERICOLO

- Non toccare alcuna parte elettrica od elettronica dell'inverter dopo l'interruzione dell'alimentazione prima che l'indicatore di carica sia completamente spento.
- Non effettuare alcun collegamento elettrico ad inverter connesso all'alimentazione. Non esaminare alcun componente o effettuare misurazioni sulla scheda di controllo con inverter alimentato.
- Non modificare per nessuna ragione nessun circuito, collegamento o componente dell'inverter
- Il terminale di terra dell'inverter deve essere messo a terra con una connessione appropriata standard 200V di tipo III, standard.
- Questo prodotto è classificato per distribuzione ristretta secondo la norma EN61800-3.
   Installato in ambiente domestico esso può causare interferenze elettromagnetiche, per cui sarà cura dell'installatore prendere le adequate contromisure.

#### AVVERTENZA

- Non eseguire alcun test di rigidità dielettrica ai componenti interni dell'inverter. Vi sono dispositivi a semiconduttore vulnerabili alle elevate tensioni.
- Non connettere i terminali di uscita: T1 (U), T2 (V), e T3 (W) all'alimentazione alternata di ingresso
- I circuiti integrati CMOS sulla scheda dell' inverter sono vulnerabili alle scariche elettriche statiche. Evitare qualsiasi contatto con queste parti.



## 2. Ispezione prima dell'installazione

Ogni inverter viene completamente testato ed esaminato prima della spedizione. Eseguire la seguente procedura di ispezione prima di sballare il prodotto.

- Verificare se il numero del modello dell'inverter in vostro possesso corrisponde con quello da voi ordinato.
- Verificare la presenza di danneggiamenti dell'imballo o dell'inverter avvenuti durante il trasporto. Non collegare l'inverter all'alimentazione se vi sono segni di danni alla struttura.

Riportare le anomalie rilevate alla Bonfiglioli Group o al distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto.



## Capitolo 1: Precauzioni di sicurezza

## 1. Precauzioni da adottare per il corretto funzionamento

#### Prima di alimentare l'unità

#### ∧ AVVERTENZA

Scegliere la sorgente di alimentazione appropriata determinata secondo le specifiche dell'inverter.

#### □ PERICOLO

Particolare attenzione andrà riposta nel cablaggio del circuito d'ingresso. I morsetti L1, ed L2 andranno connessi alla sorgente di alimentazione e per nessun motivo o per errore ai morsetti di uscita T1, T2 o T3. Ciò danneggerebbe irreparabilmente l'inverter una volta alimentato.

#### ↑ AVVERTENZA

- Non tentare di trasportare l'inverter dal coperchio di protezione, ma trasportarlo trattenendolo mediante il radiatore al fine di evitare cadute pericolose per il prodotto e per i suoi utilizzatori.
- Installare l'inverter sopra una piastra metallica o comunque di materiale non infiammabile. Non installare l'inverter sopra o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- Potrà essere richiesta l'installazione di un ventilatore supplementare qualora più unità vengano installate nello stesso quadro elettrico. La temperatura massima ammissibile all'interno del quadro di controllo deve essere di 40 °C al fine di evitare problemi di surriscaldamento.
- Disalimentare l'inverter prima di rimuovere qualsiasi pannello di protezione o di eseguire qualsiasi operazione all'interno dello stesso. Eseguire le procedure di installazione consigliate dalle istruzioni al fine di evitare situazioni di malfunzionamento.
- Adatto per l'utilizzo in circuiti con massima corrente di 5000 RMS simmetrici 240 V massimi.
- Il prodotto non viene fornito con protezioni contro alte velocità.
- Il prodotto andrà utilizzato o installato in ambienti di grado 2 per inquinamento dell'isolamento



#### Se viene alimentato

#### □ PERICOLO

- Non tentare di collegare o scollegare alcun connettore dell'inverter con l'inverter alimentato. In caso contrario l'inverter verrebbe danneggiato dal picco causato da inserzioni o disinserzioni di potenza.
- Se la mancanza momentanea di alimentazione è superiore ai 2 secondi (maggiore è la potenza maggiore è il tempo), l'inverter non ha energia sufficiente per il l'alimentazione del circuito di controllo; pertanto se viene rigenerata potenza il mantenimento dell'alimentazione dipende dal valore impostato nella F\_10 e la condizione degli interruttori esterni va valutata per la condizione di restart nei paragrafi che seguono.
- Se la mancanza di alimentazione è breve, l'inverter può avere energia sufficiente per mantenere alimentati i circuiti; pertanto al ritorno della alimentazione, l'inverter riprenderà automaticamente il funzionamento secondo l'impostazione della funzione F 23.

La modalità di funzionamento al ripristino dell'alimentazione è regolata dalla funzione F\_10. Attenzione: l'opzione di riavvio automatico si disattiva con le funzioni F\_23/F\_24.

- (1) Quando F\_10=0, l'inverter non ripartirà dopo il riavvio.
- (2) Quando F\_10=1 e il comando esterno (pulsante FWD/REV) è OFF, l'inverter non ripartirà dopo la nuova alimentazione.
- (3) Quando F\_10=1 e il comando esterno (pulsante FWD/REV) è ON, l'inverter ripartirà automaticamente dopo il riavvio. Attenzione: per ragioni di sicurezza aprire il contatto esterno di marcia (pulsante FWD/REV) dopo la mancanza di alimentazione per evitare possibili danni alla macchina o agli operatori all'improvviso ritorno dell'alimentazione.



#### **Durante il funzionamento**

#### □ PERICOLO

Non usare un contattore per collegare o scollegare inverter e motore quando quest'ultimo è alimentato. Ciò può provocare una rottura dell'inverter.

#### □ PERICOLO

- Non rimuovere il coperchio frontale dell'inverter mentre esso è alimentato al fine di evitare ferite personali causate da scariche elettriche.
- Quando è selezionata la funzione di ripartenza automatica dopo momentanea mancanza di alimentazione, il motore e la macchina collegata ripartiranno automaticamente.

#### ▲ AVVERTENZA

- Non toccare il radiatore durante il funzionamento.
- L'inverter consente di far ruotare un motore a basse e ad alte velocità, pertanto verificare l'intervallo di velocità del motore da controllare.
- Non esaminare i segnali sulla scheda di controllo dell'inverter durante il suo funzionamento.
- Tutti gli inverter sono accuratamente controllati e programmati prima della loro spedizione.

#### ▲ AVVERTENZA

Non effettuare alcuno smontaggio o effettuare alcun esame dell'inverter o di sue parti componenti prima di aver accertato che esso sia disalimentato e che la lampada di carica sia spenta.

#### Effettuare manutenzione o ispezione

#### ▲ AVVERTENZA

L'ambiente di installazione dell'inverter dovrebbe essere compreso tra:  $-10\,^{\circ}\text{C}\sim +40\,^{\circ}\text{C}$ , umidità sotto il 95% RH senza condensa.

#### ▲ AVVERTENZA

Dopo la rimozione del nastro adesivo la temperatura ambiente deve essere compresa tra  $-10^{\circ}$ C ~  $+50^{\circ}$ C e l'umidità sotto il 95% RH senza condensa. Tenere lontano l'inverter da gocce d'acqua o polvere metallica.

5

## 2. Precauzioni sull'ambiente d'installazione



Evitare la luce solare diretta



Tenere al riparo da gas corrosivi o liquidi



Tenere al riparo da oli gas e grassi



Evitare l'installazione in ambienti salati




Tenere al riparo da pioggia o da gocce d'acqua che possano entrare nell'inverter




Evitare ambienti con polveri metalliche e ambienti polverosi in genere








Evitare l'esposizione diretta al calore



Evitare ambienti con temperature troppo elevate



Tenere al riparo da onde elettromagnetiche e ad alta frequenza.



Tenere al riparo da sorgenti di radiazione



Tenere al riparo dal materiale infiammabile




# Capitolo 2: informazioni sul prodotto e sulla sua installazione

#### 1. Ambiente di installazione


L'ambiente di installazione dell'inverter è molto importante in quanto ne influenza direttamente il funzionamento e la durata. Scegliere attentamente il sito di installazione al fine di verificare le seguenti specifiche:


- Montaggio dell'unità verticale
- Temperatura ambiente: -10 °C ~ +40 °C (con rimozione del coperchio: -10 °C ~ +50 °C)
- Evitare posti vicini ad apparecchiature di riscaldamento
- Evitare gocce d'acqua e ambienti umidi in genere
- Evitare la luce solare diretta
- Evitare miscele di gas oleose o salate
- Evitare contatti con gas corrosivi o liquidi
- Prevenire contatti con polvere esterna e l'ingresso all'interno dell'inverter di trucioli o di pezzetti metallici
- Evitare interferenze elettromagnetiche (saldature e macchine di potenza)
- Evitare vibrazioni, se le vibrazioni nell'applicazione non possono essere evitate, andrà montato un dispositivo atto a ridurle.
- Se l'inverter è installato in un quadro chiuso, rimuovere il coperchio di plastica superiore a protezione dell'inverter. Ciò consentirà un miglior afflusso di aria per il raffreddamento dell'inverter.

Il posizionamento di ventole esterne va effettuato sopra l'inverter



- Per un'installazione corretta dell'inverter esso andrebbe piazzato con la parte anteriore rivolta verso il fronte quadro e la parte superiore rivolta verso l'alto per una migliore dissipazione del calore prodotto.
- L'installazione andrà effettuata concordemente a quanto riportato nella figura che segue.





Nota: temperatura massima d'installazione in quadro 50 °C

## 2. Identificazione del modello

Serie :

Grado di protezione

SYN10 S 220 05 AF - -

 Numero fasi ingresso
 S = monofase, T = trifase

 Tensione
 115, 230, 400V

 Taglia/potenza,
 01 = 0.2kW 03 = 0.4kW 05 = 0.75kW 07 = 1.5kW 09 = 2.2kW

 Filtro
 \_ = nessun filtro, AF = filtro classe"A"

Switch (solo per IP65) \_\_\_ = nessuno switch, S = switch integrato

\_ = IP20, IP65 = IP65



# 3. Specifiche

## Specifiche base:

Modello: SYN10		S 115 01	S 115 03	S 115 05
Potenza motore consigliata (kW)		0.2	0.4	0.75
	Motore (HP)	1/4	1/2	1
Gran-	Corrente d'uscita (A)	1.4	2.3	4.2
dezza	Pot apparente (kVA)	0.53	0.88	1.6
	Peso (kg)	0.7	0.72	0.8
Tension	ne massima d'ingresso	Monofase 100-	120V (+10%, -15%), 50	/ 60Hz (+/-5%)
Tension	ne massima d'uscita	Trifase 200-240	V (Proporzionale alla ter	nsione d'ingresso)
Dimens	ioni L x A x P (mm)	72 x 132 x 118		
Compatibilità EMC		Senza filtro		

Modello: SYN10		S 220 01 AF	S 220 03 AF	S 220 05 AF	S 220 07 AF	S 220 09 AF
Potenza motore consigliata (kW)		0.2	0.4	0.75	1.5	2.2
	Motore (HP)	0.25	0.5	1	2	3
Gran-	Corrente d'uscita (A)	1.4	2.3	4.2	7.5	10.5
dezza	Pot apparente (kVA)	0.53	0.88	1.6	2.9	4.0
	Peso (kg)	0.76	0.77	0.8	1.66	1.76
Tensione massima d'ingresso		Monofase 200-240V (+10%,-15%), 50 / 60 Hz (+/-5%)		Mono / Trifase 200-240V 50 / 60 Hz (+/-5%)		
Tension	ne massima d'uscita	Trifase 200-240V (Proporzionale alla tensione d'ingresso)			gresso)	
Dimensioni L x A x P (mm)		72 x 132 x 118 118 x 143 x 172			3 x 172	
Compatibilità EMC		Classe A (filtro monofase di serie)				

Model: SYN10		T 400 05 AF	T 400 07 AF	T 400 09 AF
Potenza motore consigliata (kW)		0.75	1.5	2.2
	Motore (HP)	1	2	3
Gran-	Corrente d'uscita (A)	2.3	3.8	5.2
dezza	Pot apparente (kVA)	1.7	2.9	4.0
	Peso (kg)	1.6	1.62	1.68
Tension	ne massima d'ingresso	Trifase 380-460V (+10%, -15%), 50 / 60Hz (+/-5%)		
Tension	e massima d'uscita	Trifase 380-460V (Proporzionale alla tensione d'ingresso)		
Dimensioni L x A x P (mm)		118 x 143 x 172		
Compatibilità EMC		Classe A (filtro trifase di serie)		



## Specifiche funzionali:

Grandezza		Specifiche		
Tipo segna	ali digitali di ingresso	Tipo PNP ingresso (è consentita l'alimentazione 24VDC esterna)		
Metodo di controllo		Controllo PWM sinusoidale		
	Intervallo frequenza	1~200 Hz		
	Risoluzione	Digitale: 0.1 Hz (1 ~ 99.9 Hz); 1 Hz (100 ~ 200 Hz) Analogica: 1Hz/ 60 Hz		
Controllo frequenza	Regolazione da tastiera	Direttamente tramite i tasti ▲ e ▼.		
nequenza	Regolazione tramite segnali esterni	0~10V, 4 ~ 20mA, 0 ~ 20mA		
	Altre funzioni	Limite superiore ed inferiore di frequenza		
	Frequenza portante	4~16 kHz		
	Accelerazione e decelerazione	0.1~ 999 Sec		
	Caratteristica V/f	6 caratteristiche		
	Controllo di coppia	Livello di boost regolabile manualmente		
Controllo	Ingressi multifunzione	2 ingressi, per selezione multi velocità 1 (Sp.1) / multi velocità 2 (Sp.2) / Jog / Arresto di emergenza esterno / Blocco impulsi in uscita / Reset		
	Uscite multifunzione	Una, a morsetto di relé, regolabile su Guasto / Marcia / Frequenza.		
	Coppia di frenatura	S115, S220 01, 03 e 05: circa il 20% S220 07, 09 e T400: 20%~100%, con resistenza opzionale		
	Altre funzioni	Decelerazione o arresto per inerzia, reset allarme automatico, frenatura in corrente continua (DC brake)		
Display		Display a 3 led indicazione frequenza e parametri inverter / Memoria allarmi / Versione programma.		
Temperati	ura operativa	-10 ~ +40°C (senza coperchio: -10°C ~ +50°C)		
Umidità		0~95% RH senza condensa.		
Vibrazione	)	Sotto 1 G (9.8 m/s <sup>2</sup> )		
Specifiche	EMC	EN50081-1, EN50081-2, EN50082-2, EN50178, EN61800-3+A11		
UL		UL508C		
	Protezione sovraccarico	150% per 1 min.		
	Sovratensione	Tensione DC > 410V (serie monofase); > 800V (serie trifase)		
	Sottotensione	Tensione DC < 200V(serie monofase); < 400V(serie trifase)		
Funzioni di	Mancanza momentanea di alimentazione	0 ~ 2 sec: L'inverter può riavviarsi usando la funzione di ricerca velocità.		
protezione	Prevenzione stallo	Durante l'accelerazione / Decelerazione/ Velocità costante		
	Corto circuito uscita	Protezione realizzata elettronicamente		
	Guasto di terra	Protezione realizzata elettronicamente		
	Altre funzioni	Sovratemperatura dissipatore, limite di corrente		
Installazio	ne	Montaggio a vite o su guida DIN opzionale		



#### ■ Collegamenti e dispositivi esterni consigliati

#### Interruttore magnetotermico / Contattore elettromagnetico

- La garanzia non si applica nelle seguenti situazioni:
  - (1) Danni all'inverter causati dispositivo di protezione (fusibile o interruttore automatico) assente o inappropriato o di portata maggiore.
  - (2) Danni provocati all'inverter dal contattore elettromagnetico, condensatori di rifasamento o protezioni installate tra inverter e motore.

Modello SYN10	S 115 01/03 S 220 01/03 AF	S 115 05 S 220 05/07 AF	S 220 09 AF	T 400 05/07/09 AF
Interruttore magnetotermico	15A	20A	30A	15A
Morsetti del circuito di potenza (TM1)  T1  T2  T3	Sezione cavo (#14AWG) 2.0mm <sup>2</sup> Viti M3	Sezione cavo (#14AWG) 2.0 mm <sup>2</sup> Viti fissaggio M3/M4	Sezione cavo 3.5 mm² Viti fissaggio M4	Sezione cavo 3.5 mm² Viti fissaggio M4
Morsettiera di controllo (TM2) 1~11	Sezione cavo 0.75mm² (#18 AWG), Viti fissaggio M3			

Utilizzare conduttori di rame nel campo di temperatura di 80 °C.

- Utilizzare un motore asincrono trifase di potenza adeguata.
- Se l'inverter è impiegato per comandare più di un motore, la potenza totale istallata e la somma delle correnti dei singoli motori deve essere inferiore alla potenza o alla corrente dell'inverter. Dovrà essere impiegato un dispositivo di protezione termica per ciascun motore. Utilizzare la F\_18 ad 1.0 volte il valore nominale del motore indicato sulla targhetta a 50Hz (1.1 volte il valore a 60 Hz).
- Non installare condensatori di rifasamento LC, o RC tra inverter e motore.

#### Applicazione e precauzioni nell'utilizzo dei componenti

#### Dalla sorgente di alimentazione:

- Utilizzare un sistema di alimentazione con tensione appropriata e indicata nelle specifiche per evitare danni all'inverter
- Tra l'alimentazione e l'inverter è consigliabile installare un sezionatore o un contattore elettromagnetico

#### Interruttore magnetotermico:

- Utilizzare un dispositivo appropriato dimensionato correttamente secondo le caratteristiche di tensione e corrente dell'inverter da connettere per disalimentare l'inverter se necessario e come protezione addizionale per l'inverter.
- Non utilizzare il contattore magnetico per lo start/stop motore. Il contattore può venire impiegato per alimentare l'inverter e non per realizzare sequenze di comandi logici che andranno realizzate con opportuni relé esterni.

#### Dispositivo differenziale:

Va impiegato sulla linea di alimentazione un dispositivo di interruzione differenziale per limitare gli
effetti delle correnti di perdita verso terra e per la sicurezza del personale operante.

#### Contattore elettromagnetico:

- Il contattore elettromagnetico può essere anche omesso per le operazioni ordinarie. Se per ragioni di sicurezza è richiesta l'interruzione dell'alimentazione prevedere l'utilizzo di un tale dispositivo in ingresso all'inverter.
- Non utilizzare il contattore elettromagnetico per comandare la marcia e l'arresto motore.

#### Reattanza AC per il miglioramento del fattore di forma:

 Se il sistema di alimentazione supera per potenza i 600KVA, andrebbe utilizzato un'induttanza opzionale AC per migliorare il fattore di forma della corrente in ingresso.

#### Inverter:

- I terminali L1 ed L2 non sono in sequenza, o differenziati in fase. Pertanto essi possono venire connessi arbitrariamente o scambiati.
- I morsetti di uscita T1, T2, e T3 andrebbero rispettivamente connessi ai morsetti U, V, e W del motore.
   Se la rotazione del motore avviene nel verso opposto rispetto al comando di marcia sull'inverter scambiare due delle tre fasi di uscita.
- I morsetti di uscita T1, T2, e T3 non devono in nessun caso essere connessi all'alimentazione per evitare danni irreparabili all'inverter.
- Morsetto di terra: connettere il morsetto di terra in modo appropriato secondo la classe 3 a 200V. (Per la tensione 400V occorre una messa a terra speciale).

Il cablaggio esterno andrebbe realizzato concordemente ai requisiti di seguito elencati. Predisporre in tal senso i cablaggi da eseguire o verificare quelli esistenti, se già eseguiti. (Per la verifica non utilizzare strumenti ad allarme acustico).




#### Connessioni EMI:

E' molto importante che le connessioni che includono l'inverter, il cavo schermato motore e il filtro EMI siano testate come segue.


- Usare una piastra metallica per il montaggio dell'inverter e del relativo filtro EMI.
- Utilizzare un cavo motore schermato con 4 connettori (U, V, W, Terra), senza utilizzare lo schermo come terra di sicurezza.
- Rimuovere qualsiasi vernice dagli elementi di accoppiamento elettrico (dadi) al fine di realizzare una connessione efficace tra lo schermo e l'inverter e lo schermo e il motore.
- Non saldare alcun conduttore allo schermo.
- Utilizzare un morsetto metallico per la connessione dello schermo del cavo motore alla piastra di terra. Realizzare una buona connessione fra l'inverter la piastra metallica e il filtro EMI.
- Tenere la distanza fra l'inverter e il filtro EMI la più corta possibile (< 30cm). Se la distanza è superiore utilizzare un cavo schermato il cui schermo andrà connesso all'inverter e alla piastra metallica
- Usare un motore di potenza inferiore od al massimo uguale alla potenza dell'inverter.
- L'installazione di un filtro all'ingresso dell'inverter contribuisce alla soppressione dei disturbi condotti.

#### Classe B:






#### Classe A:



Se la distanza tra inverter e motore è superiore a 100m, il cavo andrebbe scelto al fine di ridurre la caduta complessiva al di sotto del 3% secondo la regola caduta di tensione (V) =  $\sqrt{3}$  x resistenza del cavo ( $\Omega$  /km) x lunghezza cavo (m) x corrente x 10<sup>-3</sup>

- (B) I circuiti di controllo devono essere tenuti separati il più possibile dai cavi di potenza e da altri cavi di linee di potenza ad alta tensione o alta corrente per evitare interferenze.
  - Per ridurre le interferenze ed evitare possibili problemi, dovrebbe essere impiegato un cavo ritorto e schermato. Riferirsi al seguente diagramma. Connettere lo schermo da una sola estremità al morsetto di terra.


#### La distanza di cablaggio deve essere al di sotto dei 50m.



- (C) Il morsetto di terra dell'inverter deve essere connesso a terra correttamente in conformità alla classe 3 (200V). Le connessioni di terra vanno realizzate secondo le indicazioni dei vari dispositivi e comunque tenendo la lunghezza dei cavi la più corta possibile.
  - Il cavo di terra dell'inverter non dovrà essere connesso a terra insieme ad altre connessioni
    di terra di altre apparecchiature ad elevate correnti di funzionamento (macchine per saldatura o motori di grossa potenza). Essi andrebbero connessi a terra separatamente.




• Effettuando il cablaggio di terra di vari inverter, non deve essere formato alcun circolo.




(D) Controllare le specifiche sui cablaggi relativamente alle sezioni dei cavi di controllo e di potenza in accordo alle specifiche elettriche raccomandate.

## 4. Schema dei collegamenti



I cablaggi dei cavi all'inverter devono essere realizzati in accordo alle norme applicabili.

## • (Alimentazione 24 V esterna)



## Descrizione dei morsetti inverter

## Morsettiera TM1 del circuito di potenza

Simbolo morsetto	Descrizione funzione
L1 (R)	Linea di alimentazione
L2 (S)	Monofase: L1/L2 (per SYN10 S 115 01/03/05 e S 220 01/03/05) o L/N
L3 (T)	Trifase: L1/L2/L3
Р	Morsetti di connessione resistenza di frenatura esterna
R	(Solo nei modelli SYN10 S 220 07/09 e T 400 05/07/09)
T1 (U)	
T2 (V)	Uscita inverter al motore
T3 (W)	

Coppia di serraggio morsettiera TM1 è 1.35 Nm (nei modelli S 115 e S 220 01/03/05) Coppia di serraggio morsettiera TM1 è 1.8 Nm (nei modelli S 220 07/09 e T 400 05/07/09).

<sup>\*</sup> La tensione nominale del cavo dovrà essere almeno 300V (serie a 220V) e 600V (serie a 400V)



### Descrizione morsettiera di controllo (TM2)

	Sigla morsetto		Descrizione funzione			
1	RELE'	Contatto pulito cumulativo allarmi o uscita a contatto multifunzione (vedi F_21)				
2	ALLARMI	Caratteristiche morsetto 25	50VAC/1A (30VDC / 1A)			
3	FWD	0 11 1	" F 22)			
4	REV	Comandi marcia motore (v	edi F_03)			
5	+ 12V (12)	Morsetto comune per ingre	essi digitali morsetti 3 / 4 / 6 / 7			
6	SP1 (SP)					
7	RESET (RS)	Morsetti ingresso multifunz	Morsetti ingresso multifunzione (riferirsi alla funzione F_19)			
8	<u>\</u> +	+10V Alimentazione per potenziometro (Pin 3)				
9	-→₩ 	Ingresso analogico per riferimento frequenza (curso o morsetto centrale del potenziometro esterno) con morsetto positivo del segnale 0~10V / 4~20mA / 0~20mA)				
10	,	Riferimento segnale analogico  Morsetto 0V di riferimento per il segnale analogic  (morsetto 1 del potenziometro o per il negativo d segnale 0~10V / 4~20mA / 0~20mA)				
11	FM+	Uscita analogica	Morsetto positivo dell'uscita analogica Il segnale di uscita è 0 ~ 10VDC/Fn6			

La coppia di serraggio morsettiera TM2 è 0.57 Nm.

#### SW1 descrizione funzionamento

SWITCH 1	Dinamica segnale esterno
$ \begin{array}{c c} I \uparrow & & \\ V \downarrow & & \\ \end{array} $	Segnale analogico 0~20mA (con F_11 impostata ad 1)  Segnale analogico 4~20mA (con F_11 impostata ad 2)
$ \begin{array}{c c} I \uparrow & & \\ V \downarrow & & \\ \end{array} $	Segnale analogico 0~10 VDC (con F_11 impostata ad 1)  (Impostazione di fabbrica)

<sup>\*</sup> La tensione nominale del cavo dovrà essere almeno 300V


<sup>\*</sup> I cablaggi del circuito di controllo e di potenza non dovrebbero seguire lo stesso percorso.

<sup>\*</sup> I morsetti di Input/Output (TM2) sono di Classe 2



## Caratteristiche elettriche della morsettiera di controllo

Numero morsetto	Nome morsetto	Funzione di default	Caratteristiche elettriche	Parametro correlato
1	Trip	Llocito o rolov	Uscita a relay 250VAC/1A 30VDC/1A	
2	Relay	Uscita a relay	250VAC/TA 50VDC/TA	F_21
3	FWD	Comando marcia avanti	12/24VDC 4.5mA 2.6V	F_3
4	REV	Comando marcia indietro	12/24VDC, 4.5mA , 3.6K_	F_10
5	DC12V	Alimentazione di uscita a +12VDC	12VDC, 20mA	-
6	SP1	Ingressi digitali Multifunziana 40/04//DC 4 54 2 CK	40/04V/DQ 4.5 A . 0.0V	F_19
7	RST	Ingressi digitali Multifunzione	12/24VDC, 4.5mA , 3.6K_	F_20
8	DC10V	Alimentazione di uscita a +10VDC	10VDC, 10mA	
9	V / I in	Ingresso Analogico (+) Tensione/Corrente (Potentiometro 10K_)	DC 0~10V 20K_, DC 0~20/4~20mA 250_ 10 bits resolution	F_6, F_7 F_11 Switch1
10	0V	Comune Analogico (-)	0V	-
11	FM +	Uscita Analogica (+)	DC 0~10V, 1mA	F_6 F_7






G

72

## 5. Dimensioni e posizionamento delle morsettiere


## SYN10 S 115 01/03/05, S 220 01/03/05:






#### SYN10 S 220 07/09

#### SYN10 T 400 05/07/09







Modello Dimensioni	Α	В	С	D
S220 07/09 e T400	143.1	127.5	140	8.0
Modello Dimensioni	Ε	F	G	
S220 07/09 e T400	171.7	108	118	

NOTE: Per ragioni di sicurezza, raccomandiamo di togliere la vite di terra M4 e montare al suo posto, l'occlusa "barra metallica per connessione di terra" per assicurare una migliore protezione a terra.

## Istruzioni di Montaggio








#### Schema di montaggio e smontaggio dell'adattatore per guida DIN

#### Istruzioni di montaggio

Passo 1 Inserire le 4 linguette di fissaggio della guida DIN ai 4 fori di fissaggio del pannello posteriore dell'inverter

Passo 2 Premere in avanti l'adattatore fino a che la linguetta centrale non sia fissata al pannello posteriore




#### Installazione su guida DIN

Andranno usati un morsetto di fissaggio ed una guida di 35 mm per il montaggio su guida dell'inverter.


Montaggio Smontaggio

Piazzare il solco superiore posto sul retro dell'inverter sul livello superiore della guida e premere l'unità con forza fino ad agganciare il dispositivo alla piastra quadro

- 1 Tirare verso il basso la linguetta di fissaggio.
- (2) Allontanare l'inverter dalla piastra quadro













## SYN10 S 220 01/03/05 IP65 S (NEMA4)







UNITÀ: mm



#### SYN 10 S 220 01/03/05 IP65 S (NEMA4)


#### INSTALLAZIONE:





#### NOTE:

- 1. Interruttore di potenza, REV-0-FWD e Potenziometro disponibili solo per SYN 10 S 220 IP65 S
- 2. Sezione cavo alimentazione: # 14 AGE (2.0 mm²)
- 3. Sezione cavo motore: # 16 AGE (1.25 mm²)
- 4. Coppia serraggio viti:
  - (1). Morsettiera circuito di potenza: 5kg-cm(4.34 in-lb)
  - (2). Morsettiera di controllo: 4kg-cm(3.47 in-lb)
  - (3). Coperchio (M4): 6kg-cm(5.20 in-lb)



#### NOTE:

- (1). Alimentazione Inverter: assicurarsi che sia alimentato a 200-240V monofase (L1,L2, =)
- (2). Alimentazione Motore: trifase ( ±,T1,T2,T3). 200/240 VD.


#### Attenzione:

- Non avviare o fermare il motore fornendo e togliendo l'alimentazione all'inverter.
- Per SYN10 S220 01/03/05 IP65 S: tenere sempre l'interruttore REV-0-FWD in posizione "0" allo scopo di evitare che il comando di "RUN" arrivi all'inverter prima che venga ripristinata l'alimentazione dopo un'interruzione. Altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- Per SYN10 S220 01/03/05 IP65: tenere sempre gli ingressi digitali RE o FW nella posizione OFF (spento) allo scopo di evitare che il comando di "RUN" arrivi all'inverter prima che venga ripristinata l'alimentazione dopo un'interruzione.




## SYN10 S 220 01/03/05 IP65 (NEMA4) COLLEGAMENTI E MONTAGGIO EMC:

#### **COLLEGAMENTI**




#### **MONTAGGIO EMC**






## SYN10 S 220 01/03/05 IP65 S (NEMA4) COLLEGAMENTI E MONTAGGIO EMC:

#### **COLLEGAMENTI**




## **MONTAGGIO EMC**






## SYN10 S 220 07/09 IP65 S (NEMA4) SYN10 T 400 05/07/09 IP65 S (NEMA4)




UNITÀ: mm



#### SYN10 S 220 07/09 IP65 S - SYN10 T 400 05/07/09 IP65 S INSTALLAZIONE:







#### NOTE:

- 1. Interruttore di potenza, REV-0-FWD e Potenziometro disponibili solo nella versione IP65 S
- 2.Sezione cavo alimentazione: SYN10 S 220 #12AWG(3.5mm2) SYN10 T 400 #16AWG(1.25mm<sup>2</sup>)
- 3. Sezione cavo motore: SYN10 S 220 #14AWG(2.0mm<sup>2</sup>) SYN10 T 400 #16AWG(1.25mm<sup>2</sup>)
- 4. Coppia serraggio viti:
  - (1).Morsettiera circuito di potenza (TM1/TM3): 8 kgf-cm(6.94 in-lb)
  - (2).Morsettiera di controllo : 4 kgf-cm(3.47 in-lb)
  - (3).Coperchio (M4): 8kgf-cm(6.94 in-lb)

#### SCHEMA ELETTRICO






#### NOTE:


- (1).Alimentazione Inverter:
  - monofase: assicurarsi che sia alimentato a 200/240 V [ L1 (L), L2 (N), = ] o trifase: assicurarsi che sia alimentato a 200/240.380/460V (L1.L2.L3. =)
- (2).Alimentazione Motore: trifase (=,T1,T2,T3).

#### Attenzione:

- Non avviare o fermare il motore fornendo e togliendo l'alimentazione all'inverter.
- Per SYN10 S 220 e T 400 IP65 S: tenere sempre l'interruttore REV-0-FWD in posizione "0" allo scopo di evitare che il comando di "RUN" arrivi all'inverter prima che venga ripristinata l'alimentazione dopo un'interruzione. Altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi.
- Per SYN10 S 220 e T 400 IP65: tenere sempre gli ingressi digitali RE o FW nella posizione OFF (spento) allo scopo di evitare che il comando di "RUN" arrivi all'inverter prima che venga ripristinata l'alimentazione dopo un'interruzione. Altrimenti l'inverter potrebbe danneggiarsi.

# SYN10 S 220 07/09 IP65 S - SYN10 T 400 05/07/09 IP65 S COLLEGAMENTI & MONTAGGIO EMC:





#### NOTE:

Per tutti i modelli con filtro integrato, saranno incluse nella scatola le seguenti voci aggiuntive:

- · Nucleo di ferrite EMC impermeabile all'acqua;
- · Chiusura metallica
- Vite di fissaggio MF Zin 5-C


ATTENZIONE: se l'applicazione richiede la conformità alle prescrizioni EMC, innanzitutto i cavi del motore DEVONO essere vincolati a passare attraverso un nucleo di ferrite applicato esternamente alla struttura plastica dell'inverter come indicato nello schema.

Per essere conforme alla normativa EMC, i cavi motore non devono superare i 5 metri di lunghezza.



# Capitolo 3 Lista delle funzioni


## 1. Istruzioni sul funzionamento del pannello di comando



▲ AVVERTENZA

Non operare sul tastierino con cacciaviti o altri oggetti appuntiti: potrebbe danneggiarsi

#### Schema a blocchi funzionamento pannello comandi



Note 1: L'inverter in stop indica il riferimento frequenza. Durante la marcia viene indicata la frequenza d'uscita. Note 2: il riferimento frequenza può venire modificato sia in stop che in marcia.

# 2. Lista completa parametri

Accelerazioni	Funzione	F_	Descrizione funzione	Unità	Intervallo	Set di fabbrica	Pag	Note
Accelerazioni		00	Parametro del costruttore			0	85	
Marcia e arresto motore         02         Tempo di decelerazione         0.1 sec         0.1 ~ 999 s         5.0         85         *1           Marcia e arresto motore         03         0: Avanti/Stop, Indietro/Stop         1         0 ~ 1         0         86           Senso di rotazione motore         04         0: Avanti 1: Indietro         1         0 ~ 1         0         86           Caratteristica V/f         05         Selezione caratteristica V/F         1         1 ~ 6         1/4         87           Limiti di frequenza         06         Limite superiore di frequenza         0.1Hz         1.0 ~ 200Hz         50/60Hz         88         *2           Frequenza SP1         08         Frequenza SP1         0.1Hz         1.0 ~ 200Hz         0.0Hz         88         *2           Start / Stop motore         10         0: Da tastiera         1         0 ~ 1         0         1         0 ~ 1         0         88           Start / Stop motore         10         0: Tastiera         1         0 ~ 1         0         0         88           Start / Stop motore         11         1: Ingresso (0~10v / 0~20mA)         1         0 ~ 2         0         89           Eirequenza         11         1: Ingresso	Accelerazioni		0.1sec	0.1 ~ 999 s	5.0	85	*1 *3	
Motore			Tempo di decelerazione	0.1sec	0.1 ~ 999 s	5.0	85	*1 *3
Motore		03		1	0 ~ 1	0	86	
Limiti di frequenza		04		1	0 ~ 1	0	86	*1
Limiti di frequenza   07	Caratteristica V/f	05	Selezione caratteristica V/F	1	1 ~ 6	1/4	87	*2
Note of the content	Limiti di freguenza	06	Limite superiore di frequenza	0.1Hz	1.0 ~ 200Hz	50/60Hz	88	*2 *3
Start / Stop motore   10   0: Da tastiera   1: Da morsettiera (TM2)   1   0 ~ 1   0   88	Ziiiiii di iroquoriza	07	Limite inferiore di frequenza	0.1Hz	0.0 ~ 200Hz	0.0Hz	88	*3
Start / Stop motore   10   0: Da tastiera   1   0 ~ 1   0   88	Frequenza SP1	08	Frequenza SP1	0.1Hz	1.0 ~ 200Hz	10Hz	88	*3
Start / Stop motore   10	Frequenza di JOG	09	Frequenza di JOG	0.1Hz	1.0 ~ 200Hz	6Hz	88	
Riferimento frequenza	Start / Stop motore	10	*	1	0 ~ 1	0	88	
Metodo di arresto	Riferimento 11 1: Ingresso (0~10v / 0~20mA)		1	0 ~ 2	0	89		
Metodo di arresto	Frequenza portante 12 Impostaz		Impostazione	1	1 ~ 10	5	89	
Metodo di arresto         14 trollata 1:arresto per inerzia         1 0 ~ 1         0 91           Frenatura in corrente continua         15 Tempo frenatura DC         0.1s 0.0 ~ 25.5s 0.5s 91           Frenatura in corrente continua         16 Frequenza attivazione frenatura DC         0.1Hz 1 ~ 10Hz 1.5Hz 91           17 Livello frenatura DC         0.1% 0.0 ~ 20.0% 8.0% 91           Protezione sovraccarico motore         18 Regolata sulla corrente nominale motore         1% 0 ~ 200% 100% 92           Morsetti di ingresso multifunzione         1: Jog 2: Livello frequenza Sp1 1 (SP1)         2 93           Morsetti di ingresso multifunzione 2 (RESET)         3: Arresto di emergenza 4: Blocco impulsi uscita 5: Reset 6: SP2         5 93           1: Motore in marcia         1: Motore in marcia         5	Boost di coppia	13	Guadagno di coppia	0.1%	0.0 ~ 10.0%	0.0%	91	*1
15   Tempo frenatura DC   0.1s   0.0 ~ 25.5s   0.5s   91	Metodo di arresto	14	trollata	1	0 ~ 1	0	91	
Continua		15	•	0.1s	0.0 ~ 25.5s	0.5s	91	
Protezione sovrac- carico motore  18 Regolata sulla corrente nomi- nale motore  19 Funzione morsetto multifunzione 1 : Jog 2: Livello frequenza Sp1 3: Arresto di emergenza multifunzione 20 Funzione morsetto multifunzione 20 (RESET)  3: Reset 6: SP2 1: Motore in marcia		16	•	0.1Hz	1 ~ 10Hz	1.5Hz	91	
Carico motore   16   nale motore   178   0 2 200 %   100 %   92		17	Livello frenatura DC	0.1%	0.0 ~ 20.0%	8.0%	91	
Morsetti di ingresso multifunzione  20				100%	92			
multifunzione  20 Funzione morsetto multifunzione 4: Blocco impulsi uscita 5: Reset 6: SP2  1: Motore in marcia		19			frequenza Sp1	2	93	
		20		4: Blocco 5: Reset			93	
3: Allarme	Uscite multi funzione	21	Funzioni morsetti di uscita	2: Frequenza raggiunta		3	94	



Funzione F_ Descrizione funzione		Unità	Intervallo	Set di fabbrica	Pag	Note	
Blocco rotazione antioraria	22	0: rotazione REV permessa 1: rotazione REV non consentita	1	0 ~ 1	0	94	
Mancanza momen- tanea alimentazione	23	0: abilitato 1: disabilitato	1	0 ~ 1	0	95	
Auto restart	24	Tentativi di auto reset	1	0 ~ 5	0	95	
Ripristino set di fabbrica	25		010: Inizializzazione per sistemi a 50Hz 020: Inizializzazione per sistemi a 60Hz			96	*2
Frequenza SP2	26	Livello frequenza SP2	0.1Hz	1.0~200Hz	20	96	
Frequenza SP3 27		Livello frequenza SP3	0.1Hz	1.0~200Hz	30	96	
Partenza diretta	28	Partenza diretta motore	1	0 ~ 1	1	96	*4
Versione software 2		Versione software CPU			•	96	
Fault Log	30	Memorizzazione ultime 3 cause di allarme		•	96		

#### NOTE:

- \*1: Indica che il parametro può essere cambiato durante la marcia.
- \*2: Riferirsi al parametro F\_25.
- \*3: Se l'impostazione è oltre 100, la variazione avviene per unità.
- \*4: Per versioni CPU successive alla v2.1.


## 3. Descrizione parametri

F_00 Parametro costruttore. Non modificare		
F_01 : Tempo di accelerazione = 0.1 ~ 999 sec	5.0	
F_02 : Tempo di decelerazione = 0.1 ~ 999 sec	3.0	

#### 1. Calcolo tempo di accelerazione:


Tempo di accelerazione = F\_01 x Riferimento frequenza 50 Hz

Tempo di decelerazione = F\_02 x Riferimento frequenza 50Hz



F_03: Marcia e arresto motore		
0: Avanti/Stop, Indietro/Stop		
1: Marcia/Stop, Avanti/Indietro		

NOTA 1: F\_03 diviene attiva solo se F\_10 = 1 (comando da morsettiera)



Nota: il comando di rotazione antioraria è ignorato se F\_22 = 1

F_04: senso di rotazione motore	= 0: Avanti	0	
	= 1: Indietro		

Per selezionare il senso di rotazione, in assenza del comando digitale di selezione del senso di rotazione in morsettiera di controllo, è possibile utilizzare la funzione F\_04.

#### NOTA:

Se F\_22 =1: la rotazione oraria è disabilitata ed F\_04 non potrà essere impostata ad 1

L'indicazione del tastierino sarà "LOC".



## F\_05: Selezione caratteristica V/F = 1 ~ 6

Attraverso F\_05 = 1-6 è possibile selezionare una delle 6 forme predefinite della caratteristica V/F di eccitazione del motore (riferirsi alla seguente tabella).


Specifiche		Applicazioni a 50 Hz			
Applicazione	Standard Alta coppia di spunto		Coppia decrescente		
F_05	1	2	3		
Caratteristica V/F	V (%)  B  C  1 2.5 50 200 Hz	V (%)  100  B  C  1 2.5 50 200 Hz	V (%) 100 B C 1 25 50 200 Hz		

Specifiche		Applicazioni a 60 Hz			
Applicazione	Standard	Alta coppia di spunto	Coppia decrescente		
F_05	4	5	6		
Caratteristica V/F	V (%) 100 B C 1 3 60 200 Hz	V (%) 100 B C 1 3 60 200 Hz	V (%) 100 B C 1 30 60 200 Hz		

F_05	В	С
1/4	10%	8%
2/5	15%	10.5%
3/6	25%	7.7%

F_06: Limite superiore di frequenza = 1~200Hz (frequenza massima)	50
F_07: Limite inferiore di frequenza = 1~200Hz	0.0

F\_06: L'impostazione di fabbrica dipende dal tipo di inizializzazione eseguita con F\_25.



Riferimento frequenza

#### NOTA:

Se  $F_07 = 0$  Hz, l'inverter si può portare all'arresto alla frequenza 0 Hz con riferimento. Se  $F_07 > 0$  Hz, l'inverter erogherà una frequenza minima del valore impostato in  $F_07$ 


F_08: Frequenza SP1 = 1 ~ 200Hz	10
F_09: Frequenza JOG = 1 ~ 200Hz	6

- Quando la funzione di selezione degli ingressi F\_19 o F\_20 è impostata a 2 e il corrispondente morsetto è attivo, l'inverter opera alla frequenza fissa SP1 regolata in (F 08)
- Quando la funzione di selezione degli ingressi F\_19 o F\_20 è impostata a 1 e il corrispondente morsetto è attivo, l'inverter opera alla frequenza di jog regolata in (F\_09)
- L'ordine di priorità nella lettura dei riferimenti frequenza è: Jog→ Sp1→ riferimento da pannello o frequenza esterna con l'uso di un potenziometro.

F_10: Start / Stop motore	_
= 0: Comando da Tastiera	0
= 1: Comando esterno da morsettiera (TM2)	

# NOTE: con F\_10 = 1 (controllo da morsettiera), l'arresto di emergenza sul pannello comandi è abilitato.

Con F\_10 = 1, leggere attentamente le descrizioni delle funzioni F\_23/24, al fine di evitare danni per la macchina o l'operatore.






F_11: Riferimento frequenza	
= 0: Tastiera	
= 1: Da segnale analogico esterno (0 ~ 10VDC / 0-20mA)	0
= 2: Da segnale analogico esterno ( 4-20mA )	

- Per l'impostazione in corrente regolare SW1 a 1-2
- Per l'impostazione in tensione regolare SW1 a 2-3

### NOTA 1:

Quando viene selezionata la frequenza di JOG o la frequenza fissa SP1, i tasti ▲▼ sul pannello comandi sono disabilitati. Il riferimento frequenza analogico sarà ripristinato non appena rimossa la selezione della velocità SP1.



### NOTA2:

Mentre il contatto di selezione della funzione jog è chiuso, il tastierino di controllo rimane disattivato fino alla sua riapertura.

F_12: Frequenza portante = 1 ~ 10		5
-----------------------------------	--	---

F_12	Frequenza portante	F_12	Frequenza portante	F_12	Frequenza portante
1	4 kHz	5	8 kHz	9	15 kHz
2	5 kHz	6	10 kHz	10	16 kHz
3	6 kHz	7	12 kHz		
4	7.2 kHz	8	14.4 kHz		

### NOTA: se F 12=7~10, l'inverter andrà utilizzato con basso carico.

Sfruttando la possibilità di commutazione ad alte frequenze degli IGBT, dispositivi a semiconduttore con cui l'inverter è equipaggiato, è possibile generare una forma d'onda di alimentazione del motore per limitarne l'emissione acustica. Tuttavia ciò produce una maggiore rumorosità elettrica ed un conseguente aumento del livello di disturbi e interferenza con altri dispositivi elettronici o causare vibrazione nel motore. Modificando ed abbassando il valore della frequenza di commutazione si può risolvere tale problema.




# Correnti di uscita in funzione della frequenza di PWM (parametro F\_12):

	<b>4kHz - 7.2kHz</b> (F_12 = 14)	<b>8kHz</b> (F_12 = 5)	<b>10kHz</b> (F_12 = 6)	12kHz (F_12 = 7)	<b>14.4kHz</b> (F_12 = 8)	15kHz (F_12 = 9)	<b>16kHz</b> (F_12 = 10)
SYN10 S 220 01 AF	1.4 A	1.4 A	1.3 A	1.3 A	1.2 A	1.1 A	1.1 A
SYN10 S 220 03 AF	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A
SYN10 S 220 05 AF	4.2 A	4.2 A	4.2 A	4.1 A	4.1 A	4 A	4 A
SYN10 S 220 07 AF	7.5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A	7.5 A
SYN10 S 220 09 AF	10.5 A	10.5 A	10 A	9.8 A	9.4 A	9.3 A	9 A
SYN10 T 400 05 AF	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A	2.3 A
SYN10 T 400 07 AF	3.8 A	3.8 A	3.8 A	3.8 A	3.8 A	3.8 A	3.8 A
SYN10 T 400 09 AF	5.2 A	5.2 A	5.2 A	5.2 A	5.2 A	5.2 A	5.2 A



F_13: Guadagno compensativo di coppia = 0 ~ 10 %	0.0
- To: Oddadagilo componicativo di coppia o To 70	0.0

Viene utilizzato per migliorare le caratteristiche di coppia di uscita alle tensioni dei punti B e C della caratteristica V/F (riferirsi alle descrizioni della F 05 e di F 13).




NOTA: Se F\_13 = 0, la funzione di boost di coppia è disabilitata.

F_14 Modalità di arresto = 0 : arresto con decelerazione controllata = 1 : arresto per inerzia	0
F_15 Tempo frenatura DC = 0 ~ 25.5 sec	0.5
F_16 Frequenza intervento frenatura DC = 1 ~ 10 Hz	1.5
F_17 Livello di corrente frenatura DC = 0 ~ 20 %	8.0%

### Se F 14 = 0

Se l'inverter riceve il comando di stop esso decelera e giunto alla frequenza impostata nel parametro F\_16 erogherà al motore una corrente continua al fine di aumentare la stabilità della posizione di arresto al termine della rampa di decelerazione del motore. La durata del tempo di frenatura è impostata nella F\_15.



Se  $F_14 = 1$ 


L'inverter interrompe immediatamente al comando di stop l'erogazione di tensione al motore e lo lascia libero di ruotare fino all'arresto per inerzia.

### 1. Protezione elettronica di sovraccarico termico motore:

- (1) Corrente nominale motore = Corrente nominale inverter x F\_18 F 18 = Corrente nominale motore / corrente nominale inverter
- (2) Se il carico è inferiore al 100% della corrente nominale del motore, il funzionamento continua. Il sovraccarico massimo tollerato è, riferito alla corrente nominale del motore, del 150% per un tempo di 1 minuto (fare riferimento alla curva (1) figura 3)
- (3) Dopo che è intervenuta la protezione termica del motore, l'inverter viene immediatamente arrestato ed il messaggio lampeggiante ottenuto sarà OL1. Per ripristinare la normale operazione premere il pulsante di RESET o attivare il segnale di RESET esternamente attraverso la morsettiera TM2.
- (4) Se il motore ruota alle basse velocità, la capacità di smaltimento dell'energia termica accumulata si riduce drasticamente e corrispondentemente si riduce il livello di intervento del relé di protezione termica (cambio di curva da (1) a (2) in Figura 3). Scegliere il valore appropriato di F\_05 concordemente al motore applicato per raggiungere le prestazioni desiderate.

### 2. Protezione termica dell'inverter:

- (1) Se il carico è al di sotto del 100% della corrente nominale dell'inverter, il funzionamento procede regolarmente. Se il carico raggiunge il 150% della corrente nominale dell'inverter, il funzionamento continuerà per 1 minuto (riferirsi alla curva (1) della figura 3)
- (2) Dopo che è intervenuta la protezione termica del motore, l'inverter viene immediatamente arrestato ed il messaggio lampeggiante ottenuto sarà OL2. Per il ripristino delle operazioni premere il pulsante di RESET o attivare il segnale di RESET esternamente attraverso la morsettiera TM2.





F_19: Funzione ingresso multifunzione 1 = 1~ 6	2
F_20: Funzione ingresso multifunzione 2 = 1~ 6	5

### Controllo JOG (riferirsi alla funzione F\_09)

F 19, F 20 = 1:

### · Selezione livello fisso di frequenza

### F 19=2, F 20=6:

Morsetto SP1	Morsetto RESET	Frequenza selezionata
ON	OFF	F_08
OFF	ON	F_26
ON	ON	F_27

### F 19=6. F 20=2:

Morsetto SP1 Morsetto RESET		Frequenza selezionata	
ON	OFF	F_26	
OFF	ON	F_08	
ON	ON	F_27	

### · Arresto esterno di emergenza


### F 19, F 20 = 3

Quando l'arresto di emergenza da segnale esterno è attivato, l'inverter decelera e giunge all'arresto (ignorando le impostazioni della funzione F\_14). Dopo l'arresto sarà presente l'indicazione ES sull'inverter. Dopo che il segnale di emergenza è disattivato, disabilitare il comando di marcia e impartirlo successivamente per la ripresa del ciclo di funzionamento (F\_10 =1), oppure premere il tasto RUN sull'inverter (F\_10=0). Se il segnale dell'arresto di emergenza viene rimosso prima dell'arresto l'inverter continuerà ad eseguire l'arresto di emergenza.

### • Blocco impulsi in uscita (motore disalimentato)

### $F_19, F_20 = 4$

Se viene attivato il segnale esterno di blocco impulsi di uscita, l'uscita dell'inverter viene immediatamente soppressa, il motore è istantaneamente disalimentato (indipendentemente dall'impostazione della F\_14) e il display indicherà b.b. Dopo che il segnale esterno di blocco impulsi viene disattivato, togliere e impartire nuovamente un comando di marcia (F\_10 = 1) o premere il tasto RUN (F\_10=0), e l'inverter ripartirà dalla frequenza di avvio impostata.



· Reset dopo condizione di allarme inverter.


$$F_19, F_20 = 5$$

F\_21 = 1: Motore in marcia (RUN)

F\_21 = 2: Livello di frequenza raggiunto

F\_21 = 3: Allarme

I morsetti 1 e 2 della morsettiera TM2 si cortocircuitano alle condizioni di allarme CPF, OL1, OL2, OCS, OCA, OCC, Ocd , Ocb , OVC , LVC , OHC.



F_22: Blocco rotazione antioraria	= 0: rotazione REV permessa	0
	= 1: rotazione REV inibita	U

### NOTA:

Se F\_04 è impostata ad 1 (rotazione antioraria), F\_22 non può venire impostata ad 1, pertanto F 04 deve essere impostata a 0 prima di impostare F 22 a 1.



### F\_23: Riavvio dopo momentanea mancanza di alimentazione =0: riavvio abilitato =1: riavvio disabilitato

Se la sorgente di alimentazione alternata scende come livello di tensione al di sotto del minimo
consentito per un corretto funzionamento dell'apparecchiatura a causa di problemi del fornitore
o per elevati assorbimenti sull'impianto, l'inverter arresterà l'uscita immediatamente. Se la
sorgente di alimentazione tornerà entro 2 sec l'inverter ripartirà usando il metodo di stima della
velocità motore.

### 2. Con F\_23=0:

- (1) Se la mancanza di alimentazione dura meno di 2 secondi, l'inverter riprende le operazioni automaticamente con la ricerca velocità motore in 0.5 secondi dal ritorno dell'alimentazione. Il numero dei tentativi di riavvio non è in relazione con quanto impostato in F 24.
- (2) Il funzionamento dell'inverter è basato sulle impostazioni della F\_10 e dalle condizioni dei contatti esterni.
- (3) Se il tempo della mancanza di alimentazione supera i 2 secondi, la ripartenza dell'inverter è subordinata alla impostazione della funzione F\_24:

F\_24=0: riavvio disabilitato

F\_24=1~5: riavvio abilitato 1~5 volte

### 3. Con F 23=1,

- Nessun riavvio automatico al ritorno dell'alimentazione. Anche se il valore di F\_24 è maggiore di 0.
- (2) Se la mancanza di alimentazione è duratura l'inverter deve essere riavviato manualmente. La condizione di funzionamento dell'inverter è impostata secondo la F\_10 e le condizioni dei contatti esterni.
- Al ritorno dell'alimentazione il funzionamento dell'inverter dipende dalle impostazioni della F\_10
  e dalle condizioni dei contatti esterni (ingressi FWD/REV).
  - (1) Se F\_10=0, l'inverter non ripartirà al ritorno dell'alimentazione.
  - (2) Se F\_10=1, e i contatti esterni (FWD/REV) sono disattivati l'inverter non ripartirà al ritorno dell'alimentazione.
  - (3) Se F\_10=1 e i contatti esterni (FWD/REV) sono attivi l'inverter ripartirà al ritorno dell'alimentazione. Attenzione: per ragioni di sicurezza togliere ogni consenso di marcia dall'esterno (FWD/REV) poiché al ritorno dell'alimentazione la ripartenza improvvisa della macchina causata dal consenso di marcia presente, potrebbe causare danni fisici alle persone o alla macchina.

# F\_24: Numero di tentativi di ripartenza = 0~5

- Dopo un intervento della funzione di protezione a causa di un malfunzionamento, se F\_24=0, l'inverter non eseguirà alcun tentativo di ripristino automatico del funzionamento (eccetto per la momentanea mancanza di alimentazione secondo le impostazioni della F\_23)
- Se F\_24=1~5: l'inverter ripristina il funzionamento tramite l'operazione di ricerca velocità negli 0.5 secondi successivi ad un malfunzionamento (eccetto per la momentanea mancanza di alimentazione secondo le impostazioni della F\_23).

### œ Bonfiglioli

- Durante la decelerazione o la iniezione di corrente continua, la procedura di ripartenza non viene esequita.
- 4. In ciascuna di queste due condizioni, si otterrà il reset dei tentativi di riavvio effettuati:
  - (1) Nessun malfunzionamento (in marcia o in arresto) in 10 minuti.
  - (2) Attuazione di un comando di reset

F_25: Ripristino set di fabbrica	
= 010: ripristino dati per sistemi a 50Hz	-
= 020: ripristino dati per sistemi a 60Hz	

- Se F\_25 viene impostata a 010 (per 50 Hz), tutti i parametri vengono reimpostati alla configurazione originaria. Il set di fabbrica di F\_05 =1 e di F\_06 = 50. F\_25 ritorna a 000 al termine del processo di reset.
- Se F\_25 viene impostata a 020 (per 60 Hz), tutti i parametri vengono reimpostati alla configurazione originaria. Il seti di fabbrica di F\_05 =4 e di F\_06 = 60. F\_25 ritorna a 000 al termine del processo di reset.

F_26: Livello frequenza SP2 (1~200Hz) (vedi F_19 ed F_20)		
F_27: Livello frequenza SP3 (1~200Hz) (vedi F_19 ed F_20)	30	

F_28: Partenza diretta motore (versione CPU oltre la 2.1)	
= 0 : Abilitazione partenza con comando Run remoto attivo	1
= 1 : Disabilitazione partenza con comando Run remoto attivo	

Se F\_28 = 1 e se la funzione controllo motore è impostata ad 1 marcia esterna (F\_10 = 1), l'inverter come viene alimentato non parte anche se il comando di RUN è attivo in morsettiera. Per far partire l'inverter il comando di RUN va aperto e successivamente richiuso.

F_29: Versione programma CPU	-
F_30: Ultimi 3 allarmi	-

- Indica la sequenza delle ultime 3 condizioni di malfunzionamento occorse. Il posizionamento del punto riferisce dell'occorrenza dell'allarme: in questa posizione x.xx indica l'ultimo allarme. Il punto in questa posizione xx.x indica il penultimo malfunzionamento. xxx. indica il terzultimo malfunzionamento avvenuto.
- All'ingresso della funzione F\_30, viene mostrato per primo l'ultimo allarme (x.xx). Per la visualizzazione dei precedenti allarmi avvenuti premere il tasto ▲ per scorrere in ordine xx.x → xxx. → x.xx → etc.,,, in successione.
- 3. All'interno della funzione F\_30 la pressione del pulsante di RESET, causerà l'azzeramento della stringa di allarmi memorizzati e l'indicazione del sarà -.--, ---, e ---.
- 4. Per indicazione O.CC, sarà inteso l'allarme OC-C e così via.



# Capitolo 4 Allarmi

# Malfunzionamenti non ripristinabili manualmente

INDICAZIONE	CAUSA	POSSIBILI CAUSE	CONTROMISURE
CPF	Errore di pro- gramma	Influenza di rumore elettrico esterno	Prevedere l'impiego di un filtro RC per scaricare i disturbi pro- dotti in parallelo al contatto che genera rumore
EPR	Errore EEPROM	EEPROM difettosa	Sostituzione EEPROM. Contat- tare Bonfiglioli Group
OV	Sovratensione	Tensione di rete troppo alta durante la condizione di STOP	Rilevare il valore della tensione
in STOP		Possibile errore del circuito di rilevamento	Contattare Bonfiglioli Group per la riparazione
LV	Sottotensione in STOP	Tensione di rete troppo bassa durante la condizio- ne di STOP	Rilevare il valore della tensione
3104		Possibile errore del circuito di rilevamento	Contattare Bonfiglioli Group per la riparazione
ОН	Sovratempera- tura inverter in	Possibile errore del circuito di rilevamento	Contattare Bonfiglioli Group per la riparazione
	STOP	Sovratemperatura ambiente o problemi di ventilazione	Migliorare la ventilazione

## Malfunzionamenti ripristinabili manualmente (no auto reset)

INDICAZIONE	CAUSA	POSSIBILI CAUSE	CONTROMISURE
ос	Sovracorrente in condizione di STOP	Possibile errore del circuito di rilevamento	Contattare Bonfiglioli Group per la riparazione
OL1		Carico troppo elevato	Aumentare la potenza del motore
02.	Sovraccarico termico motore	Errata impostazione della caratteristica V/Hz	Correggere l'impostazione della caratteristica V/Hz
		Errata impostazione della F_18	Regolare la F_18 secondo le i- struzioni
OL2 Sovraccarico		Carico troppo elevato	Aumentare la potenza dell'inverter
JLZ	inverter	Errata impostazione della caratteristica V/Hz	Impostare una nuova e più ap- propriata caratteristica V/Hz



## Malfunzionamenti ripristinabili manualmente o automaticamente

INDICAZIONE	CAUSA	POSSIBILI CAUSE	CONTROMISURE
	Diago di garan	Possibile corto circuito motore tra bobina e carcassa	Esaminare il motore
ocs	Picco di sovra- corrente all'ac- celerazione	Guasto verso terra del motore	Esaminare il cablaggio
	Coloraziono	Modulo di potenza inverter guasto	Modulo di transistori da sostituire, contattare Bonfiglioli Group
		Tempo accelerazione troppo breve	Impostare un tempo di accele- razione superiore
OCA	Sovracorrente al-	Errata impostazione della caratteristica V/Hz	Commutare sulla caratteristica V/Hz appropriata
	1 43351314213113	Potenza motore collegato superiore a quella dell'in- verter	Sostituire l'inverter impiegan- done uno di potenza adeguata
осс	Sovracorrente a velocità costante	Alterazione istantanea del carico (sovraccarico). Alterazione delle condizioni dell'alimentazione	Esaminare lo stato del carico Installare un induttanza sul lato alimentazione
OCd	Sovracorrente in decelerazione	Impostazione troppo breve del tempo di decelerazione	Aumentare il tempo di decelera- zione
ОСЬ	Sovracorrente in frenatura	Frequenza intervento frena- tura DC, tensione di frena- tura, o tempo di frenatura impostati troppo alti	Impostare nuovamente, riducendole, le funzioni F_15, F_16, o F_17
ovc	Sovratensione in	Tempo di decelerazione troppo breve o inerzia del carico troppo elevata	Aumentare il tempo di decelera- zione
	decelerazione	Variazioni di tensione sul- l'alimentazione troppo e- levate	Prevedere l'impiego di un'indut- tanza d'ingresso Aumentare la capacità dell'in- verter
LVC	Tensione di ali- mentazione troppo bassa	Variazioni tensione di ali- mentazione troppo elevate	Migliorare la qualità della sorgente di alimentazione Aumentare il tempo di accelera- zione Aumentare la potenza dell'inverter Installare un'induttanza lato ali- mentazione
онс	Sovratempera- tura dissipatore in funzionamento	Carico motore troppo elevato Temperatura ambiente troppo elevata o scarsa ven- tilazione	Esaminare il carico Aumentare la potenza dell'inverter Migliorare la ventilazione



# Descrizione di condizioni particolari

INDICAZIONE	CAUSA	DESCRIZIONE	
SP0	Arresto a velo- cità zero	Se F_11 = 0, F_7= 0 e il riferimento frequenza < 1 Hz Se F_11 = 1, F_7< (F_6/100), e riferimento frequenza <(F_6/100)	
SP1	Mancato riavvio automatico	1. Se l'inverter è impostato per il comando esterno (F_10=1) e riavvio automatico è disabilitato (F_28=1), l'inverter non può fornire lo start e mostra l'indicazione SP1 quando l'interrutto è commutato in ON prima di aver applicato tensione. (vedi la descrizione di F_28)  2. Il riavvio automatico è possibile quando F_28=0	
		2. Il navvio automatico e possibile quando F_28=0	
SP2	Arresto di e- mergenza da pannello co- mandi	Se l'inverter è impostato per il comando esterno (F_10=1), e il tasto di STOP è premuto durante il funzionamento, l'inverter arresta secondo quanto impostato in F_14 e mostra l'indic zione SP2 dopo l'arresto. Il contatto di marcia deve esse quindi aperto, poi chiuso nuovamente per la marcia de macchina.	
E.S.	Arresto di e- mergenza e- sterno	Se viene attivato il segnale di arresto di emergenza esterno attraverso l'ingresso multi funzione opportunamente programmato, l'inverter decelera, si arresta e dopo l'arresto emette l'indicazione E.S. (riferirsi alla descrizione della funzione F_19 per i dettagli).	
b.b.	Blocco esterno impulsi (BASE BLOCK)	Se viene attivato il segnale esterno di blocco immediato uscita, (BASE BLOCK), l'inverter emette l'indicazione b.b. (riferirsi all'indicazione della funzione F_19)	

# Errore pannello di comandi

INDICAZIONE	CAUSA	POSSIBILI CAUSE	CONTROMISURE
Loc Direzione rotazione motore non consentita		Tentativo di inversione del senso di rotazione con impostazione di F_22 = 1	Impostare F_22 a 0
	Tentativo di impostazione di F_22 a 1 con F_04 = 1	Regolare F_04 a 0	
		Premendo i tasti ▲ o ▼ con F_11=1 o operando a velo- cità costante sp1	Usare i tasti ▲ o ▼ per modificare la frequenza, solo dopo che F_11=0
	Errore pannello di comandi	Tentativo di modificare la funzione F_29	Evitare modifiche alla F_29
		Tentativo di modificare un parametro che non è possi- bile modificare durante il funzionamento (riferirsi alla lista dei parametri)	Passare alla modalità funziona- mento in stop
Er2	Errore imposta- zione parametri	1. F_6 ≤F_7	1. F_6 > F_7



# 1. Risoluzione dei problemi

ANOMALIA	VERIFICHE	POSSIBILI SOLUZIONI
	Verificare che l'alimentazione sia pro- priamente connessa ai morsetti L1, L2 e che quindi il led verde accanto al pannello delle indicazioni sia illuminato	Verificare la tensione di alimentazione.  Disalimentare l'inverter e poi successivamente rialimentare.
		Riverificare la tensione di alimentazione.
II motore non ruota	Verificare la presenza di tensione ai morsetti T1, T2 e T3	Disalimentare e rialimentare l'inverter
	Il motore è collegato correttamente?	Verificare i cablaggi motore
	Si verificano condizioni anomale sull'inverter?	Consultare il manuale di istruzioni per scoprire problemi eventuali problemi di
	Verificare la presenza del contatto o del comando di marcia	cablaggio
II motore non ruota	Verificare il riferimento frequenza	Verificare il cablaggio del riferimento frequenza
ii motore non ruota	Verificare il metodo start/stop motore secondo l'impostazione della F_10	Verificare se il livello di tensione di riferimento frequenza è corretto?
Il motore ruota	Il collegamento di T1, T2 e T3 è corretto?	Il collegamento va effettuato con la corrispondenza esatta ai morsetti U, V, W del motore
opposta	I comandi vengono impartiti in digitale?	I collegamenti dei comandi ai morsetti FWD e REV sono quelli corretti?
Velocità di rota- zione motore fissa	Verificare che non sia presente il co- mando di velocità fissa e se il collega- mento elettrico per il riferimento frequenza è corretto	Correggere eventuali errori di cablaggio
	Il carico motore è troppo elevato?	Verificare l'indicazione del pannello co- mandi
	Le specifiche del motore (poli, tensione etc.) sono quelle corrette?	Ridefinire correttamente le specifiche motore
Rotazione motore a velocità troppo	Il rapporto di riduzione è corretto?	Ridimensionare i rapporti di riduzione veri- ficando il carico
alte o troppo basse	Il valore di frequenza massima è impostato correttamente?	Ridefinire tale valore correttamente
	C'è caduta di tensione sui cavi motore?	Ridurre il carico
Variazioni anorma-	Carico troppo gravoso?	Aumentare la potenza dell'inverter Ridurre il carico e le sue variazioni dinamiche
li di velocità	La tensione di alimentazione è stabile?	Collegare tra rete e inverter un'induttanza AC



# 2. Ispezione periodica e manutenzione programmata

Eseguire l'esame solo dopo che il led indicante la carica sia spento da almeno 5 minuti

Oggetto da	Tipo di operazione	Periodo di ispe- zione		Metodo	Criterio	Contromisure
controllare	Tipo di opolaziono	Routine	1 Anno	di ispezione		
Ambiente di installazione	Rilevare periodicamente i dati di temperatura e umidità	0		Seguire le istruzioni di installazione e rilevare i dati con termometro e igrometro	Temperatura: -10~40 °C Umidità: sotto 95% senza condensa	Migliorare le condi- zioni ambientali
	Rimuovere ogni materiale infiammabile nelle vicinanze	0		Ispezione visiva	Nessun corpo estraneo	
Installazione inverter e ca- blaggio	Si rileva la presenza di vi- brazioni nel sito di installa- zione?	0		Ispezione acustico-visiva	Nessun corpo estraneo	Serrare con forza le viti deboli
	La resistenza del collega- mento di terra è nei valori ammessi		0	Misurare la resistenza con un multimetro	Serie 200V sotto i 100 ohm	Migliorare il colle- gamento di terra
Sorgente di alimentazione	La tensione di alimentazione è nei valori ammessi?	0		Misurare con un mul- timetro	Livello di tensione con- forme alle specifiche	Migliorare il livello di alimentazione
Morsettiere	Le parti solide sono fissate?		0	Ispezione visiva. Uti-	Nessuna anomalia	Serrare le viti
inverter	Ci sono segni di rotture sulle morsettiere o sulla carcassa		0	lizzare un cacciavite per verificare il serraggio delle viti		
	Ci sono segni evidenti di sporco?		0	delle viti		
Cablaggi inter-	Sono deformati o schiacciati?		0	Ispezione visiva	Che non presenti	Sostituire o ritor-
ni dell'inverter	L'isolamento dei cavi è dan- neggiato?		0		anomalie	nare per la ripara- zione
Radiatore	Sta accumulando polvere o sporco?	0		Ispezione visiva	Che non presenti anomalie	Pulire sporco e polvere
PCB	Ci sono parti con accumuli di metallo o macchie di grasso?		0	Ispezione visiva	Che non presenti	Pulire o sostituire la scheda PCB
	Ci sono componenti surri- scaldati o bruciati?		0	anomalie de la companie de la compa		
Ventole di raf- freddamento	Ci sono vibrazioni anomale o rumore?		0	Ispezione visiva e so- nora	Che non presenti	Sostituire le ventole
	Sta accumulando polvere o sporco?	0		Ispezione visiva	anomalie	Pulire
Componente di potenza	Sta accumulando polvere o sporco?		0	Ispezione visiva	Che non presenti anomalie	Pulire
Condensatore	Ci sono segni di deformazioni o perdite?	0		Ispezione visiva	Che non presenti anomalie	Sostituire il con- densatore
	Ci sono rigonfiamenti?	0				




### Manutenzione e ispezione

Ancorché non sia espressamente richiesta una manutenzione frequente, per il mantenimento di un buon livello di affidabilità esaminare periodicamente l'unità. Ricordarsi di disalimentare l'inverter ed attendere che il led indicante la potenza, sia completamente spento (ciò a causa dell'accumulo di carica da parte dei condensatori).

- (1) Pulire lo sporco o la polvere interna.
- (2) Verificare le viti di montaggio e le morsettiere serrando solidamente le viti deboli.
- (3) Eseguire il test dielettrico
  - (a) Rimuovere tutti i cavi presenti tra l'inverter e il mondo esterno. Togliere l'alimentazione.
  - (b) Eseguire il test per il solo circuito di potenza. Utilizzare uno strumento a 500VDC. La resistenza misurata deve essere superiore a 100 Mohm.

### AVVERTENZA: non eseguire il test dielettrico sul circuito di controllo.




Collegamenti per il test dielettrico



### Misure di tensione e corrente

Le tensioni di ingresso e di uscita dell'inverter possono essere differenti a causa delle diverse indicazioni degli strumenti in dipendenza della forma d'onda di tensione misurata. Riferirsi al seguente diagramma per le misure:




Misura	Punto di inserimento	Strumento	NOTE (criterio di misura)
Tensione d'ingresso Vi	VI)	Bobina mobile	
Corrente di ingresso li	(A1)	Bobina mobile	
Potenza d'ingresso Pi	(W1)	Wattmetro	P=W1
Fattore di potenza d'in- gresso PFi	Calcolo del fattore di potenza attraverso la tensione d'ingresso, la corrente d'ingresso e la potenza $PFi = \frac{Pi}{\sqrt{3}Vi \cdot 1i} \times 100\%$		
Tensione d'uscita Vo	(VA) (VE) (VC)		
Corrente d'uscita lo	(A4) (A5) (A6)	Bobina mobile	Inferiore alla corrente nomi- nale
Potenza d'uscita Po	(W3) (W4)	Wattmetro	Po=W3+W4
Fattore di potenza d'uscita	$PFo = \frac{Po}{\sqrt{3} \text{ Vo} \cdot \text{Io}} \times 100\%$		



# Capitolo 5 Opzioni e accessori

## Filtri EMI (classe B)

Modello Filtro	Modello inverter	Dimensioni (mm) L x A x P	Corrente (A)
FT1000-0.4-S	SYN10 S 220 01 AF SYN10 S 220 03 AF	36x189x71	6.5
FT1000-0.75-S	SYN10 S 220 05 AF SYN10 S 220 07 AF	36x191x110	18
FT1000-2.2-S	SYN10 S 220 09 AF	41x191x174	29
FT1000-2.2-T	SYN10 T 400 05 AF SYN10 T 400 07 AF SYN10 T 400 09 AF	41x191x110	10



Montaggio filtro EMI classe B a libro (affiancato all'inverter) su piastra quadro

## Specifiche opzione montaggio su guida DIN RAIL

Modello	Dimensioni (mm)	Modello inverter
DIN E2-201	130 x 72 x 7.5	Tutti i modelli SYN10



# Selezione resistenze di frenatura

MODELLO INVERTER	Modulo di Resistenza di frenatura		Modello resistenza
SYN10 S 220 01 AF	_	_	_
SYN10 S 220 03 AF	_		
SYN10 S 220 05 AF	_	_	_
SYN10 S 220 07 AF	0	х	SR-0.75-S
SYN10 S 220 09 AF	0	х	SR-0.75-S
SYN10 T 400 05 AF	0	x	SR-0.75-T
SYN10 T 400 07 AF	0	х	SR-1.5-T
SYN10 T 400 09 AF	0	х	SR-2.2-T


o: Integrato

X: Opzionale esterno

-: Non disponibile

Nota: la coppia di frenatura senza resistenza è pari al 20% della coppia motore


### Collegamento resistenza di frenatura





# SYN10 e Resistenza di Frenatura

Inverter	Resistenza tipo	Dati nominali della resistenza	Coppia massima frenante M <sub>max</sub>
SYN10 S 220 07 AF	SR-0.75-S	100 Ω 150 W	<b>85 %</b> t <sub>on</sub> =10s, δ=10%
SYN10 S 220 09 AF	SR-0.75-S	100 Ω 150 W	<b>60 %</b> t <sub>on</sub> =10s, δ=10%
SYN10 T 400 05 AF	SR-0.75-T	300 Ω 150 W	<b>150 %</b> t <sub>on</sub> =11.5s, δ=11.5%
SYN10 T 400 07 AF	SR-1.5-T	100 Ω 150 W	<b>150 %</b> t <sub>on</sub> =10.7s, δ=10.7%
SYN10 T 400 09 AF	SR-2.2-T	150 Ω 300 W	<b>150 %</b> t <sub>on</sub> =8s, δ=8%



# SYN10

# Declassamento in funzione dell'altitudine:

Altitudine	Percentuale di		
(Metri)	corrente nominale		
1.000	100		
1.200	99		
1.500	99		
1.800	98		
2.100	98		
2.400	97		
2.700	96		
3.000	96		
3.600	95		
4.300	93		
4.900	92		
5.500	91		
6.100	90		



# **TABELLA PARAMETRI**

CLIENT	Έ		MODELLO		)			
APPLIC	AZIONE		TELEFONO		)			
INDIRIZ	ZO							
F_##	Imposta	azione	F_##	Imp	ostazione	F	_##	Impostazione
F_00			F_11			F_	22	
F_01			F_12			F_	23	
F_02			F_13			F_	24	
F_03			F_14			F_	25	
F_04			F_15			F_	26	
F_05			F_16			F_	27	
F_06			F_17			F_	28	
F_07			F_18			F_	29	
F_08			F_19			F_	30	
F_09			F_20					
F_10			F_21					

53





#### SEDE CENTRALE - HEADQUARTERS

### BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

Via Giovanni XXIII. 7/A 40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna (ITALY) Tel. (+39) 051 6473111 Fax (+39) 051 6473126 www.bonfiglioli.com bonfiglioli@bonfiglioli.com

#### **UFFICI VENDITE ITALIA - ITALY SALES OFFICES**

PARMA - Largo Luca Ganzi 9/E Tel. 0521 987275 - Fax 0521 987368

#### DEPOSITI IN ITALIA - STOCK HOUSES IN ITALY

### ASSAGO (MILANO)

Via Idiomi ang. Donizetti Tel. 02 48844710 / 02 4883395 - Fax 02 48844750 / 02 4883874

#### ALISTRALIA BONFIGLIOLI TRANSMISSION (Aust) Pty Ltd.

BONFIGLIOLI TRANSMISSION (AUSt) PTy Ltd. 48-50 Adderly St. (East) - Auburn (Sydney) N.S.W. 2144 Tel. (+61) 2 9748 8955 - Fax (+61) 2 9748 8740 P.o. Box 6705 Silverwater NSW 2128 www.bonfiglioli.com.au - bta1@bonfiglioli.com.au

### BELGIUM PREST

N.V. ESCO TRANSMISSION S.A Culliganlaan 3 - 1831 Machelem Diegem Tel. 0032 2 7204880 - Fax 0032 2 7212827 Tix 21930 Escopo B www.escotrans.be - info@escotrans.be

# CANADA BONFIGLIOLI CANADA INC.

2-7941 Jane Street - Concord, ONTARIO L4K 4L6 Tel. (+1) 905 7384466 - Fax (+1) 905 7389833 www.bonfigliolicanada.com - sales@bnagear.com

### GREAT BRITAIN

BONFIGLIOLI (UK) LIMITED 5 Grosvenor Grange - Woolston - Warrington Cheshire WA1 4SF Tel. (+44) 1925 852667 - Fax (+44) 1925 852668

www.bonfiglioliuk.co.uk - sales@bonfiglioliuk.co.uk

BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS S.A. BONNIGLIOLI I RANSMISSIONS S.A. 14 Rue Eugène Pottier BP 19 Zone Industrielle de Moimont II - 95670 Marly la Ville Tel. (+33) 1 34474510 - Fax (+33) 1 34688800 www.bonfiglioli.fr - btf@bonfiglioli.fr

#### GERMANY

BONFIGLIOLI GETRIEBE GmbH Hamburger Straße 18 - 41540 Dormagen
Tel. (+49) 2133 50260 - Fax (+49) 2133 502610
www.bonfiglioli.de - bonfiglioli.getriebe@bonfiglioli.de

### SALES DEPARTMENT

#### INDUSTRIAL TRANSMISSION & AUTOMATION DRIVES BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

Via Giovanni XXIII, 7/A 40012 Lippo di Calderara di Reno - Bologna (ITALY) Tel. (+39) 051 6473111 - Fax (+39) 051 6473126 bonfiglioli@bonfiglioli.com

TORINO - Corso Susa. 242 - Palazzo Prisma 88 - 10098 Rivoli Tel. 011 9585116 - Fax 011 9587503

BONFIGLIOLI WORLDWIDE & BEST PARTNERS

## PADOVA - IX Strada,1 - Zona Industriale Tel. 049 8070911 - Fax 049 8074033 / 049 8073883

VECTRON Flektronik GmbH Europark Fichtenhain A 6 47807 Krefeld
Tel. (+49) 2151 83960 - Fax (+49) 2151 839699
www.vectron.net - info@vectron.net

#### GREECE

GREECE BONFIGLIOLI HELLAS S.A. O.T. 48A T.O. 230 - C.P. 570 22, Industrial Area - Thessaloniki Tel. (+30) 2310 796456 - Fax (+30) 2310 795903 www.bonfiglioli.gr - bonfigr@otenet.gr

### HOLLAND #BEST

ELSTO AANDRIJFTECHNIFK ELSTO AANDRIJF FECHNIEK Loosterweg, 7 - 2215 TL Voorhout Tel. (+31) 252 219 123 - Fax (+31) 252 231 660 www.elsto.nl - imfo@elsto.nl

### HUNGARY BEST

AGISYS AGITATORS & TRANSMISSIONS Ltd Fehérvari u. 98 - 1116 Budapest Tel. 0036 1 2061 477 - Fax 0036 1 2061 486 www.agisys.hu - info@agisys.hu

BONEIGLIOLI TRANSMISSIONS PVT Ltd. PLOT AC7-AC11 Sidco Industrial Estate Thirumudivakkam - Chennai 600 044 Tel. +91(0)44 24781035 / 24781036 / 24781037 Fax +91(0)44 24780091 / 24781904 - bonfig@vsnl.com

### NEW ZEALAND SEST SAECO BEARINGS TRANSMISSION

36 Hastie Avenue, Mangere Po Box 22256, Otahuhu - Auckland Tel. +64 9 634 7540 - Fax +64 9 634 7552 - mark@saeco.co.nz

### POLAND BEST

POLPACK Sp. z o.o. - UI. Chrobrego 135/137 - 87100 Torun Tel. 0048.56.6559235 - 6559236 - Fax 0048.56.6559238 www.polpack.com.pl - polpack@polpack.com.pl

#### SALES DEPARTMENT

### MORILE FOLIPMENT DRIVES BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.p.A.

Via Enrico Mattei, 12 - Z.I. Villa Selva - 47100 Forlì (ITALY) Tel. (+39) 0543 789111 Fax (+39) 0543 789242 - 0543 789245 trasmital@bonfiglioli.com

MILANO - Via Idiomi ang. Donizetti - 20094 Assago - Milano Tel. 0245716930 - Fax 0245712745

#### SPAIN

TECNOTRANS SABRE S.A. Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6 08040 Barcelona Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402 www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com

#### SOUTH AFRICA

BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSION Pty Ltd. 55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park - Sandton Tel. (+27) 11 608 2030 OR - Fax (+27) 11 608 2631 www.bonfiglioli.co.za - bonfigsales@bonfiglioli.co.za

### SWEDEN

BONFIGLIOLI SKANDINAVIEN AB Kontorsgatan - 234 34 Lomma Tel. (+46) 40 412545 - Fax (+46) 40 414508 www.bonfiglioli.se - info@bonfiglioli.se

### THAILAND BEST

K.P.T MACHINERY (1993) CO.LTD. 259/83 50i Phiboonves, Sukhumvit 71 Rd. Phrakanong-nur, Wattana, Bangkok 10110 Tel 0066 2 3913030/7111998 Fax: 0066.2.7112852/3811308/3814905 www.kpt-group.com - sales@kpt-group.com

BONFIGLIOLI USA INC 1000 Worldwide Boulevard - Hebron, KY 41048 Tel.: (+1) 859 334 3333 - Fax: (+1) 859 334 8888 www.bonfiglioliusa.com industrialsales@bonfiglioliusa.com - mobilesales@bonfiglioliusa.com

VENEZUELA PBEST
MAQUINARIA Y ACCESSORIOS IND.-C.A.
Calle 3B - Edif. Comindu - Planta Baja - Local B La Urbina - Caracas 1070
Tel. 0058.212.2413570 / 2425268 / 2418263
Fax: 0058.212.2424552 - Tix: 24780 Maica V
www.maica-ve.com - maica@telcel.net.ve